

Lægnings-  
vejledning

# Acczent Excellence, Acczent Unik

September 2014



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

# Forudsætninger

- Underlaget skal være rent, tørt og plant, samt uden revner. Pletter fra farve, olie og lignende samt støv, som kan forringe vedhæftningsevnen, fjernes. Bemærk at asfalt, spildt olie, imprægneringsmiddel, tuschmarkeringer og lignende, kan medføre misfarvninger.
- Nødvendig fugtisolerung udføres i henhold til Gulvbranchens retningslinjer samt SBI-anvisning 178. Vær opmærksom på, at retningslinjerne skal omhandle byggefugt og ikke fugttilførsel ved gulve lagt på jord, gulve over fyrrum, gulve med gulvvarme, over højtemperaturreør i gulv osv.
- Ved eventuel rørføring i gulvet forudsættes det, at rørene lægges, så gulvmaterialet ikke konstant udsættes for temperaturer over 30 °C, idet der i så fald kan opstå misfarvninger og andre forandringer i materialet.
- Underlag af plademateriale forudsættes af have et fugtindhold på 8 % ± 2 (vægt procent) (svarende til 40 % RF ved +20 °C), så der ikke opstår bevægelser, der senere kan forårsage skader.
- **VIGTIGT:** Dette produkt er ikke godkendt til lægning i vådrum

- Ved anvendelse af dette produkt må RF i underlag af normal bygningsbeton ikke overstige 85 % RF målt i henhold til Gulvbranchen (GSO gulvfakta). Bemærk, at denne værdi kun gælder for byggefugt.
- Bemærk, at måling altid skal udføres af særligt uddannet personale.
- Ved gulvkonstruktioner med lavt vandcementtal (vct < 0,38) eller ved vakuumbehandlet beton, skal man være særligt opmærksom på fugtindholdet i betonens overflade samt overfladens sugsevne. Betongulvet skal altid primes og spartles for at opnå et ensartet sugende underlag. Følg altid spartelmasse leverandørens anvisninger. Planhedskravet til undergulvet er ± 2 mm på en 2 meter retskinne i henhold til Gulvbranchens anvisninger. Anvend en alkalistabil lim.
- Ved anvendelse af alkalistabil lim anbefales sen vådliming.
- Angående valg af lim ved forskellige underlag/overflademateriale henviser vi til Gulvbranchens anbefalinger vedrørende gulvlim samt lim leverandørens anvisning.
- Sørg endvidere altid for at følge lim og spartelmasse leverandørens anvisninger samt Gulvbranchens anbefalinger (GSO Gulvfakta).

# Forberedelser

- Støv og løse partikler fjernes omhyggeligt. Meget kraftigt eller ujævnt sugende underlag primes underlaget. Primingen skal være helt tør, inden lægningen påbegyndes.
- Spartelmassen skal opfylde de gældende krav, iht. Gulvbranchen. **BEMÆRK!** Ved anvendelse af 2-komponent polyesterpartelmasse kan der opstå misfarvninger ved forkert og/eller utilstrækkelig blanding. Massen må ikke blandes direkte på underlaget. Ved eventuel markering eller opstregning bør der kun bruges blyant. Bemærk, at alle markeringer med tuschpenne, markerings- og stempelfarver, kuglepen og lignende kan forårsage misfarvninger ved såkaldt migration. Hvis der anvendes materiale fra flere ruller, skal disse have det samme produktionsnummer og anvendes i nummerrækkefølge.
- Inden montering skal både gulvmateriale, lim og underlag opnå rumtemperatur, dvs. en temperatur på 18 - 25 °C.
- Den relative luftfugtighed skal være 30-60 %.
- Ruller opbevares stående.

# Montering

- Montering skal ske ved rumtemperatur, 18 - 25 °C. Den relative luftfugtighed i lokalet skal være 30-60 %. Produktet hellimes med såkaldt gulv- og væglim, jf. limleverandørens anbefalinger.

# Svejsning

- Produktet skal trådsvejses med farveafstemt tråd. Fuger skal fræses eller fases inden svejsning. BEMÆRK! Der må ikke fræses/fases dybere end maks. 1,0 mm eller ned til skummet. Afprøv fræserens indstilling på et overskydende stykke materiale, og fræs/fas aldrig ned i produktets skumlag! For at undgå unødigt varmepåvirkning på gulvbelægningens overflade ved fugen anbefaler vi, at man altid anvender Tarketts hurtigsvejsedyse med lille dysediameter.
- Svejsetråden skal afkøles inden renskæring. Renskæringen udføres i to omgange grov- hhv. finskæring.

# Kontrol

- Arbejdet afsluttes med kontrol. Kontroller, at belægningen er fri for limrester, og at det ikke er opstået buler eller folder efter monteringen.

- Banerne skal endevendes for at undgå farveforskelle.

- Sørg for, at kniven til renskæring er god og ikke beskadiger belægningens overflade.
- For at opnå det bedste resultat bør svejsningen ikke ske, før limen er hærdet, normalt 24-48 timer efter lægning.
- Lav en svejseprøve på et overskydende stykke materiale, inden du går i gang, for at tilpasse varmen til svejsehas-tigheden.

# Pleje og vedligeholdelse

- Se Pleje & vedligeholdelse af Accent.



DANMARK  
Tarkett A/S  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel: 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)